

RECOMENDADO SOLO PARA USO PROFESIONAL.

ADVERTENCIA: Una vez aplicado, **SB-6750** no se puede retirar químicamente del sustrato donde fue aplicado. Si es necesario quitarlo, se debe usar limpieza con chorro de arena u otros métodos mecánicos. Use el producto bajo su propio riesgo.

PREPARACIÓN: PRUÉBELO PRIMERO en una pequeña área poco visible para determinar la idoneidad y si puede obtener los resultados deseados con este producto en la superficie específica. (Precaución: el producto es difícil de quitar). La superficie debe estar completamente limpia y libre de aceite, polvo, materiales sueltos, y sellador aplicado previamente. Quite y erradique la formación de moho, hongos o algas antes de la aplicación del sellador. Si es necesario, prepare la superficie con los limpiadores Surebond antes del sellado. Cuando se usa **SB-6750** como sellador sin la estabilización de juntas, este se puede aplicar en superficies húmedas sin presencia de charcos o acumulación de agua. Para las aplicaciones con estabilización de juntas, permita que se seque la superficie. Cubra/proteja la vegetación, los vehículos y las edificaciones cercanos del exceso de rociado durante la aplicación.

PREPARACIÓN PARA ESTABILIZACIÓN DE LAS JUNTAS: La superficie debe estar seca para facilitar la instalación. Para una óptima estabilización de las juntas, las mismas no deben tener más de 3/4" (2 cm) de ancho en los adoquines y deben rellenarse con arena seca para juntas, estar niveladas correctamente y cumplir con la norma C144 de la Sociedad Americana de Pruebas y Materiales (American Society for Testing Materials, ASTM). El nivel superior de la arena no debe superar la parte inferior del chafalán ni debe estar a 1/8" (3 mm) por debajo de la superficie en aquellas con adoquines desgastados o no biselados. Se recomienda la compactación después de barrer la arena en las juntas para minimizar los huecos en las juntas de arena. Use un compactador vibratorio con almohadilla de neopreno o rodillo vibratorio para consolidar las juntas. Se recomienda usar un soplador de hojas para eliminar polvo, escombros y partículas finas de la superficie antes del sellado. No use arena de juntas húmeda ya que disminuirá considerablemente la estabilización de las juntas.

INSTRUCCIONES DE MEZCLADO PARA EL KIT COMPLETO:

SB-6750 es un producto de dos partes que viene empacado en un kit que contiene una cubeta de cinco galones con 4 galones de la **Parte A** y envase de un galón de la **Parte B**.

Herramientas necesarias:

- Taladro de velocidad variable
- Mezclador de paletas

Instrucciones de mezclado:

Mezcle el envase de la **Parte B** en una cubeta de la **Parte A** con un taladro y un mezclador de paletas a baja velocidad durante 1 o 2 minutos. No eche aire a la mezcla.

Vida útil: La mezcla de SB-6750 (Partes A y B combinadas) tiene una vida útil de 90 minutos que varía según la temperatura y la humedad. No mezcle una cantidad de material mayor a la que puede usar en un período de 90 minutos. No almacene la mezcla **SB-6750**. Si no necesita el kit completo, consulte el Calculador del proyecto para obtener más información.

INSTRUCCIONES DE DILUCIÓN DE SB-6750:

La mezcla de **SB-6750** es un sellador superconcentrado que requiere dilución con agua según la estabilización de juntas y el brillo deseados.

Herramientas necesarias:

- Taladro de velocidad variable
- Mezclador de paletas
- Una o dos cubetas limpias adicionales de cinco galones (la cantidad varía según la dilución deseada).

Proporción de dilución 1:1 (D1):

Se puede usar en todas las superficies para crear un brillo con una increíble estabilización de la arena de las juntas. También se puede usar como sellador sin estabilización de juntas.

Rinde 10 galones de producto **SB-6750** listo para usar.

Instrucciones de dilución de D1 del kit completo:

1. Antes de diluir, use la etiqueta de marcado del SB-6750 (que se encuentra en el cubo de la parte A) como guía, marque D1 en un cubo vacío de cinco galones.
2. Vierta aproximadamente la mitad de la mezcla del SB-6750 en uno de los cubos vacíos. El contenido de ambas cubetas debe estar hasta la línea D1.
3. Llene cada cubeta hasta el primer borde superior (1.5" hacia abajo desde la parte superior de la cubeta) con agua.
4. Use un taladro con mezclador de paletas y mezcle a baja velocidad durante 1 o 2 minutos. No eche aire a la dilución.

Dilución 1: Calculador del proyecto de SB-6750 SurfacePRO Premium

Pies cuadradas totales‡		SB-6750 SurfacePRO Premium		Dilución	D1 Total Volume
Sellado con estabilización de juntas*	Solo sellado**	Parte A	Parte B	Agregue agua***	
1,000	2,500	4 Galones	1 Galón	5 Galones	10 Galones
500	1,250	2 Galones	.50 Galones	2.5 Galones	5 Galones
250	625	1 Galón	1 Cuartos de galón	1.25 Galones	2.5 Galones
100	250	.50 Galones	1 Pinta	.50 Galones	~1.25 Galones

* Tasa de cobertura usada para la estabilización de juntas: 100 pies cuadrados por galón.

** Tasa de cobertura usada para el sellado: 250 pies² por galón.

*** Agregue agua para lograr el volumen total.

‡ Única aplicación. La cobertura real puede variar dependiendo del tipo, antigüedad, condición, tamaño de la junta y porosidad de la superficie, método de aplicación y condiciones del sitio, como la temperatura.

SB-6750 SurfacePRO Premium

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

SUREBOND®

Proporción de dilución 2:1 (D2):

Se puede usar en todas las superficies para crear un semibrillo/satinado. También se puede usar como sellador con estabilización de juntas.

Rinde 15 galones de producto SB-6750 listo para usar.

Instrucciones de dilución de D2 del kit completo:

1. Antes de diluir, use la etiqueta de marcado del SB-6750 (que se encuentra en el cubo de la parte A) como guía, marque D2 en dos cubos vacíos de cinco galones.
2. Vierta aproximadamente un tercio de la mezcla del SB-6750 en cada uno de los cubos vacíos. El contenido de las tres cubetas debe estar hasta la línea D2.
3. Llene cada cubeta hasta el primer borde superior (1.5" hacia abajo desde la parte superior de la cubeta) con agua.
4. Use un taladro con mezclador de paletas y mezcle a baja velocidad durante 1 o 2 minutos. No eche aire a la dilución.

Dilución 2: Calculador del proyecto de SB-6750 SurfacePRO Premium

Pies cuadradas totales‡		SB-6750 SurfacePRO Premium		Dilución	Volumen total de D1
Sellado con estabilización de juntas*	Solo sellado**	Parte A	Parte B	Agregue agua***	
1,500	3,750	4 Galones	1 Galón	10 Galones	15 Galones
750	1,875	2 Galones	.50 Galones	5 Galones	7.5 Galones
375	940	1 Galón	1 Cuartos de galón	2.5 Galones	3.75 Galones
150	375	.50 Galones	1 Pinta	1.25 Galones	~2 Galones
100	250	1 Cuartos de galón	.50 Pinta	2.5 Cuartos de galóns	~1 Galón

* Tasa de cobertura usada para la estabilización de juntas: 100 pies cuadrados por galón.

** Tasa de cobertura usada para el sellado: 250 pies² por galón.

*** Agregue agua para lograr el volumen total.

‡ Única aplicación. La cobertura real puede variar dependiendo del tipo, antigüedad, condición, tamaño de la junta y porosidad de la superficie, método de aplicación y condiciones del sitio, como la temperatura.

INFORMACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN: Aplique cuando las temperaturas diurnas y nocturnas se encuentren entre 45° F (7° C) y 95° F (35° C). Para enfriar superficies calientes, rocíe agua sin formar charcos ni acumulaciones antes de aplicar SB-6750. Evite las condiciones ventosas para evitar que el aerosol del sellador se desplace. SB-6750 es un producto de dos partes: lea y siga las Instrucciones de mezclado y dilución antes de aplicar el producto. Use los calculadores de cobertura del producto para determinar la cantidad de material requerido para el proyecto; la cobertura del material dependerá del tipo de superficie y su porosidad. Aplique SB-6750 después de la dilución con un rociador de baja presión y alto volumen, como un rociador a presión o un rociador de jardinería portátil (de bombeo). No aplique demasiado producto para evitar que se formen burbujas de aire en la película del sellador. Sature la superficie para garantizar una penetración adecuada. Use un escurridor o un rodillo de goma espuma para proporcionar una cobertura uniforme en toda la superficie y para eliminar el exceso de sellador. Para aplicaciones en exteriores con estabilización de juntas, la superficie y las juntas deben recubrirse con un rociador de baja presión y alto volumen siguiendo las pautas de cobertura. Use un escurridor de espuma suave para dirigir el exceso de sellador a las juntas. Se recomienda utilizar un rodillo para emparejar el sellador en superficies con relieves o desparejas y eliminar la acumulación de producto. Debe realizarse una segunda aplicación para obtener un rendimiento óptimo. La segunda capa **debe** aplicarse tan pronto como sea práctico después de que la primera aplicación se haya aclarado visualmente y esté seca al tacto, que normalmente toma una hora. La segunda aplicación debe realizarse antes del curado completo (consulte Tiempo de secado para obtener más información). Con aplicaciones en interiores, puede rociar o aplicar SB-6750 cuidadosamente con un rodillo de goma espuma, prestando atención a no pasar demasiadas veces el rodillo hacia adelante y atrás. NOTA: Para minimizar el efecto deslizante en travertino, plataformas para piscinas y superficies muy suaves, use un aditivo antideslizante en las aplicaciones de D1 y D2.

TIEMPO DE SECADO: La superficie estará seca al tacto en 1 o 2 horas asumiendo que la temperatura ambiente sea entre 65° F (18° C) y 85° F (29° C), con 50 % de humedad relativa. Las bajas temperaturas en el ambiente o en la superficie extenderán el tiempo de secado. Proteja la superficie del polvo, la lluvia, la condensación y la circulación mientras esté secando. El curado completo tomará entre 24 y 36 horas, según el clima y las condiciones del sitio. Una vez que la superficie se aclara visualmente y está seca al tacto, puede abrir el área al tránsito peatonal en 24 horas y al tránsito vehicular en 48 horas, según el clima y las condiciones del sitio.

LIMPIEZA: Para limpiar las herramientas y los equipos, use jabón y agua antes de que se seque el producto.